

# 冠力 W884

## 平面及企身施工說明 HOW TO INSTALL KUNISEAL



1. Wet the surface with water  
將基面用水濕潤



2. Brush the surface cleanly.  
用擦將基面掃好



3. Kuniseal is placed in the middle of the concrete.  
直接將 冠力 W884 置於水泥牆中部



4. Flatten the joint by pressing with your fingers.  
將每段 冠力 W884 用指壓合



5. After drying Kuniseal is bonded perfectly to the concrete.  
冠力 W884 在短時間內乾固並黏合基面



6. Vertical application:  
4 nails per 1 meter (each 25cm).

直企身位每  
1 米用 4 小釘  
作固定(每隔  
25 厘米)

# APPLICATION OF KUNISEAL

施工位置 (一)  
Application 1



施工位置 (二)  
Application 2



施工位置 (三)  
Application 3



施工位置 (四)  
Application 4

